

CLIMATIZADOR DE AR PORTÁTIL

MODELO: ZLX-45 MASTER

MODELO: ZLX-70 MASTER

MODELO: ZLX-100 MASTER

ZELLOX



MANUAL DO USUÁRIO

Introdução

Obrigado pela compra do Climatizador de ar portátil evaporativo Zellox.

Os Climatizadores usam o princípio "evaporação reduz o calor". Eles usam placas evaporativas de resfriamento como um evaporador que não só reduz o calor, mas também filtra a poeira do ar e melhora a qualidade do ar.

A água é pulverizada no filtro por uma bomba de água, ela é então evaporada e refinada, o ar frio enriquecido com oxigênio é soprado para fora da área para ser resfriado.

Os Climatizadores de ar evaporativo são eficientes em termos de energia, então você pode ter certeza de que será econômico.

Parâmetros Técnicos

Modelo	ZLX-70	ZLX-100
Tensão / Frequência	110V 220V- 60Hz	110V 220V- 60Hz
Potência	210W	210W
Potência da bomba d'água	18W	25W
Corrente Nominal	1.6A 0.9A	1.7A 0.9A
Volume de Ar	5000m3/H	5500m3/H
Área de Abrangência	20-50m2	30-60m2
Tanque de água	70L	100L
Dimensões do Produto	680*420*1250mm	680*420*1365mm
Consumo de água	4-6L/H	4-6L/H
Peso	17.5Kg	19Kg

Guia de segurança

O Climatizador Zellox só deve ser conectado a uma fonte de alimentação adequada estipulada na etiqueta de classificação. Verificar antes se a voltagem é 110V ou 220V

- Não coloque o Climatizador próximo da parede garantindo que haja pelo menos um metro de espaço.
- Certifique-se sempre de que há fluxo de ar suficiente em todos os lados do Climatizador.
- Quando o Climatizador não estiver em uso, desconecte-se sempre da fonte de alimentação.
- Não remova a tomada da rede de alimentação puxando o cabo.
- Não modifique o Climatizador para fazer tarefas diferentes das pretendidas.
- Não utilize o Climatizador em ambiente fechado. Deve haver fluxo de ar suficiente para que o Climatizador atue em todas as suas capacidades.
- Nunca deixe o Climatizador funcionando sozinho.
- Não utilize o Climatizador se o cabo da tomada aparecer danificado de alguma forma.
- Certifique-se de que o cabo da tomada não apresenta risco de choque elétrico.
- Certifique-se de que o cabo da rede está totalmente desenrolado antes de usar.
- Se o cabo da tomada estiver danificado, ele será substituído apenas pela Zellox ou Assistência Autorizada ou uma pessoa qualificada semelhante, a fim de evitar perigo.
- Não utilize o Climatizador se houver algum sinal de dano. Se você vir ou suspeitar de danos de qualquer tipo, consulte a Zellox imediatamente.

- Não deixe o Climatizador conectado e/ou funcionando onde crianças pequenas ou pessoas doentes possam tocar no aparelho.
- **NÃO USE O CLIMATIZADOR EM SALAS DE SERVIDOR DE COMPUTADOR OU ÁREAS SENSÍVEIS ONDE PEQUENAS GOTÍCULAS MINÚSCULAS DE ÁGUA POSSAM DANIFICAR EQUIPAMENTOS.** Em caso de dúvida, consulte a Zellox imediatamente.

Painel de controle



1. **OSCILAÇÃO:** Controla a função de oscilação para dispersar o ar de forma mais eficiente.
2. **VELOCIDADE:** Gire no sentido horário para controlar a velocidade do ventilador. Existem três velocidades: 1 - baixa, 2 - média e 3 - alta.
3. **CLIMATIZAR:** Uma vez na posição 'LIG.' a função Resfriar/Climatizar será ativada

Instalação e Controle

1. Remova todas as embalagens e conecte as rodinhas na parte inferior da unidade
2. Escolha qualquer uma das duas maneiras para encher o tanque com água
 - A. Automática: Conecte uma mangueira de 1/2" na parte inferior do Climatizador na entrada automática de água e a uma torneira, ligue e encherá o tanque.
 - B. Manual: Abra a porta da entrada da água da mão e usando uma jarra, balde ou mangueira, coloque a água
3. Ligue o Climatizador girando o botão de Velocidade no sentido horário

O USO DA ICE BOX


A ICE BOX ou recipiente de gelo serve para diminuir a temperatura da água e refrescar ainda mais o ambiente. Encha a Ice Box, não completamente e coloque no refrigerador até que vire gelo. 03 Ice Box acompanham o produto. A Ice box deve ser colocada dentro do reservatório de água na parte superior.

*** SEMPRE SE CERTIFIQUE SE O CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO ESTEJA DESCONECTADO DA TOMADA ENQUANTO ENCHE COM ÁGUA**

*** O NÍVEL DA ÁGUA NÃO DEVE ULTRAPASSAR O NÍVEL MÁXIMO MOSTRADO NA JANELA DE EXIBIÇÃO**

*** NÃO USE A FUNÇÃO CLIMATIZAR (BOTÃO CLIMATIZAR NO PAINEL DE CONTROLE) QUANDO O RESERVATÓRIO DO CLIMATIZADOR ESTIVER SEM ÁGUA OU ABAIXO DO NÍVEL MÍNIMO DE ÁGUA**

Conhecendo o Climatizador



Manutenção

- Para maximizar o desempenho do Climatizador, sugere-se drenar a água completamente no final de cada dia. Isso garantirá a vida prolongada das almofadas de resfriamento e ajudará a evitar depósitos minerais dentro da unidade.
- Use apenas água fria limpa no Climatizador.
- Uma vez por mês, certifique-se de que a unidade seja esvaziada e limpa cuidadosamente usando um fluido de limpeza esterilizador e não tóxico
- Fique sempre atento a Voltagem do Climatizador se e´ 110v ou 220v

POSSÍVEIS PROBLEMAS / SOLUÇÕES

MAL FUNCIONAMENTO	POSSÍVEIS CAUSAS	POSSÍVEIS SOLUÇÕES
NÃO SAI VENTO	<ol style="list-style-type: none">1. O climatizador não está ligado2. O botão liga não está ligado	<ol style="list-style-type: none">1. Certifique-se de que o Climatizador está conectado e o interruptor está ligado2. Ligue o Climatizador
NÃO RESFRIA / O CLIMATIZADOR FAZ BARULHO.	<ol style="list-style-type: none">1. A bomba d'água não está ligada2. Nenhuma ou pouca água no reservatório3. Bomba danificada ou depósitos de cálcio no soprador	<ol style="list-style-type: none">1. Ligue a função resfriar/climatizar no painel de controle2. Coloque água no reservatório3. Contate a Zellox
Odores/ Mau Cheiro	<ol style="list-style-type: none">1. Quando o Climatizador é novo.2. Não está dando a manutenção apropriada	<ol style="list-style-type: none">1. Quando o climatizador é usado pela primeira vez, um odor às vezes pode estar presente. Isso deve durar apenas algumas horas no máximo2. Limpe o climatizador usando uma solução de limpeza não tóxica

SE O SEU PROBLEMA NÃO ESTIVER RELACIONADO ACIMA, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O SAC DA ZELLOX NO CELULAR 71 99620-6453 OU VIA EMAIL sac@zellox.com.br

TERMO DE GARANTIA – 01 ANO

A ZELLOX, assegura para seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos e peças (motor, hélices, chaves e conectores) com exceção de defeitos relacionados à Bomba d'água, Colmeia/Placa Evaporativa, Peças Plásticas, Rodinhas que terá apenas a garantia legal de 90 (noventa) dias.

O prazo da Garantia começa a contar a partir da data da compra, conforme Nota Fiscal do Produto, atendendo ao código de defesa do consumidor.

Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer quaisquer das condições abaixo:

- Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamentos ou incêndio;
- Provocados por umidade, exposição excessiva a luz solar, salinidade/maresia ou gordura;
- Uso em desacordo com as informações deste manual de instruções;
- Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
- Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela ZELLOX, ou se for verificado sinal de violação de suas características originais;
- Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações;
- As despesas de retirada, instalação e reinstalação do aparelho, embalagens e transporte até a Assistência Técnica Autorizada ZELLOX correrão por conta e risco do cliente.

IMPORTANTE

Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia. Para obter maiores informações sobre nossa rede de postos autorizados ZELLOX em sua região favor visitar nosso site zellox.com.br

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:
ZELLOX ELETRODOMESTICOS LTDA
CNPJ: 43.341.798/0001-48
Rod BA 526 n° 9688 Salvador / Bahia - CEP:41.404-000
71 9 9620-6453 sac@zellox.com.br www.zellox.com.br

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Antes de qualquer tipo de manutenção em seu Climatizador, primeiro retire o plugue da tomada.

RESERVATÓRIO DE ÁGUA: Através do acesso inferior, remova a tampa que veda a água, esvazie o reservatório de água e faça a limpeza interna com água e sabão neutro. É recomendado repetir esse procedimento 1 vez por mês, a depender do uso diário do produto.

Os climatizadores por utilizarem água geram calcificação.

Para realizar a descalcificação despeje 500ml de água no reservatório e dissolva 2 colheres de ácido cítrico (facilmente encontrado em farmácias de manipulação), deixe agir por 15 a 20 minutos. Em seguida enxágue o reservatório com água limpa por no mínimo duas vezes.

FILTROS: Remova os parafusos e desencaixe as grades laterais e traseira juntamente com os filtros (atenção para que a pressão de água não os danifique). Seque e reinstale-os. É indicado repetir esse procedimento em intervalos de 1 (um) mês.

Não é permitido a utilização de detergentes alcalinos ou outros produtos químicos na limpeza sob risco de danificar os itens.

ÁREA EXTERNA: Use apenas pano úmido. Além do reservatório e dos filtros não permita que outras partes do aparelho estejam em contato direto com a água ou outros líquidos por risco de danificar o sistema elétrico.

QUALQUER DÚVIDA, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM O SAC DA ZELLOX NO CELULAR 71 99620-6453 OU VIA EMAIL sac@zellox.com.br

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

LER COM ATENÇÃO A INFORMAÇÃO ABAIXO

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.