




MANUAL DE INSTRUÇÕES

VENTILADOR DE PAREDE TURBO

MODELO.: ZLX-60P1 - 200W e ZLX-60P2 - 200W

127/220V/60Hz 150W

127/220V/60Hz 200W



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA


- **LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES**
- Antes de ligar seu produto, verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto.
- Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.
- Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessário, deve-se garantir que a especificação da extensão seja igual ou superior ao cabo elétrico original do aparelho para evitar superaquecimento e acidentes.
- Evitar o contato e manter os cabelos, roupas e outros utensílios longe das partes móveis do aparelho.
- Não introduzir o dedo ou qualquer objeto através das grades, mesmo que o aparelho esteja desligado.
- Desligar e retirar o plugue da tomada elétrica quando não estiver usando o aparelho.
- Quando for limpar o aparelho retirar o plugue da tomada elétrica.
- Não utilizar o produto sem a grade frontal.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo a um Serviço Autorizado.
- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar um Serviço Autorizado a fim de evitar riscos.
- Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
- Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe e nem utilize o produto com as mãos molhadas ou submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos/materiais inflamáveis.
- Este produto é de uso exclusivamente doméstico.
- O produto só deve ser colocado em funcionamento sob vigilância. Mesmo se tiver que sair do local durante um curto período, desligue!
- Após desembalar o produto, os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de evitar riscos de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.

TABELA DE DADOS TÉCNICOS

Modelo	Parede	Parede
Tensão (V~)	127 e 220 V	127 e 220 V
Potência Máxima (W)	150	200
Diâmetro da Grade (cm)	55	55
Diâmetro da Hélice (cm)	45	45
Dimensão do Produto Montado (cm)	55 x 33 x 55	55 x 33 x 55
Peso Líquido (kg)	3,5	3,5

2. Instruções de montagem:

2.1) VENTILADOR DE PAREDE (Figura 1)




VISÃO GERAL DO APARELHO

1. Tampa de proteção frontal
Proteção frontal
3. Tampa da lâmina
4. Hélice do ventilador
5. Anel de plástico
6. Parafuso (4 unidades)
7. Retaguarda
8. Motor do ventilador
9. Parafuso para anel de plástico
10. Suporte de montagem na parede
11. Caixa de controle do interruptor
12. Chave comutadora de tensão

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM:

1. Instale a tampa da proteção frontal (1) na proteção frontal (2).
2. Fixe a proteção traseira (7) à tampa do motor (8) com quatro parafusos (6) fornecidos.
3. Encaixe a pá do ventilador (4) no eixo do motor (8), até que a pá do ventilador (4) alcance os pinos de retenção.
4. Prenda a pá do ventilador (4) com a tampa da lâmina (3), girando-a no sentido anti-horário. Verifique se a pá do ventilador (4) gira livremente girando com a mão.
5. Monte o anel de plástico (5) na proteção frontal (2) e na proteção traseira (7) com os parafusos (9) fornecidos.

2.2) VENTILADOR DE PAREDE (Figura 2)



- 7. Ventilador de parede
- 12. Suporte de montagem na parede para ventilador
- 13. Parafusos de parede (4 unidades) e buchas (4 unidades) para ventilador
- 14. Parede
- 15. Suporte de montagem na parede para a caixa de distribuição
- 16. Parafusos de parede (2 unidades) e plugue de parede (2 unidades) para caixa de distribuição
- 17. Caixa de comutação
- 18. Cabo de alimentação

INSTALAÇÃO:

Selecione um local apropriado e fixe o suporte de montagem na parede (12) em uma parede forte com os parafusos e buchas (13) fornecidos com a ferramenta.

Fixe o suporte de montagem na parede (15) da caixa de distribuição na parede com os parafusos e buchas (16) fornecidos pela ferramenta. Em seguida, instale a caixa de distribuição (17) no suporte de parede (15).


OPERAÇÃO.

1. Por favor, selecione a tensão (127V ou 220V) que você solicita pelo interruptor de mudança de tensão.

2. CONTROLE DE VELOCIDADE


Girando o interruptor de controle do ventilador e escolha os níveis de velocidade:

- 0 = DESLIGAR,
- 1 = VELOCIDADE BAIXA ,
- 2 = VELOCIDADE MÉDIA ,
- 3 = VELOCIDADE MÁXIMA.



3. CONTROLE DE OSCILAÇÃO DO VENTILADOR DE PAREDE

Ao empurrar e puxar o botão de oscilação, você pode ligar ou desligar a função de oscilação.



3. MANUTENÇÃO/LIMPEZA

Desconecte da rede elétrica antes da manutenção ou limpeza.

Use apenas um pano úmido para limpar o gabinete.

As peças plásticas devem ser limpas com sabão neutro e pano úmido. O ventilador deve ser bem limpo antes do armazenamento e coberto com sacos plásticos e armazenado em local seco.



**Você pode ajudar a proteger o meio ambiente!
Lembre-se de respeitar os regulamentos locais:
entregue os equipamentos eléctricos que não
funcionam num centro de eliminação de resíduos
apropriado.**

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

LER COM ATENÇÃO A INFORMAÇÃO ABAIXO

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

TERMO DE GARANTIA – 01 ANO

A ZELLOX, assegura para seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos e peças (motor, hélices, chaves e conectores) com exceção de defeitos relacionados à Peças Plásticas, suporte do ventilador e grades que terá apenas a garantia legal de 90 (noventa) dias.

O prazo da Garantia começa a contar a partir da data da compra, conforme Nota Fiscal do Produto, atendendo ao código de defesa do consumidor.

Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer quaisquer das condições abaixo:

- Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamentos ou incêndio;
- Provocados por umidade, exposição excessiva a luz solar, salinidade/maresia ou gordura;
- Uso em desacordo com as informações deste manual de instruções;
- Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
- Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela ZELLOX, ou se for verificado sinal de violação de suas características originais;
- Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações;
- As despesas de retirada, instalação e reinstalação do aparelho, embalagens e transporte até a Assistência Técnica Autorizada ZELLOX correrão por conta e risco do cliente.

IMPORTANTE

Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia. Para obter maiores informações sobre nossa rede de postos autorizados ZELLOX em sua região favor visitar nosso site zellox.com.br

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:
ZELLOX ELETRODOMESTICOS LTDA

CNPJ: 43.341.798/0001-48

Rod BA 526 n° 9688 Salvador / Bahia - CEP:41404-000

71 9 9620-6453 sac@zellox.com.br www.zellox.com.br